

NÁVOD K POUŽITÍ BUBLINOVAČE



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
2. Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy!
3. Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné odpojit stroj z elektrické sítě.
4. Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
5. Používejte pouze náplně určené pro elektrické stroje.
6. V případě výpadku el. energie ihned vypněte bublinovač.

OVLÁDACÍ PRVKY:



1. **POWER SWITCH:** 1 - zapnutí stroje, 0 - vypnutí stroje
2. **REMOTE CONTROL:** pouze při použití dálkového ovládání - **nepoužívejte**
3. **VÝPUSŤ KAPALINY:** pro vypuštění nespotřebované tekutiny.

PRACOVNÍ POSTUP:

1. Před připojením stroje do elektrické sítě se přesvědčte, že jsou **oba vypínače v pozici 0**.
2. Umístěte stroj na **rovný povrch**.
3. Nalijte do prostoru před vrtulemi tekutinu pro tvorbu bublin. **Nepřepĺňujte**.
4. Zapněte vypínač **POWER SWITCH** (vedle výpusti) **do pozice 1**. Vrtule se začnou otáčet a nabírat do oček tekutinu, spustí se větráčky a stroj začne vypouštět bubliny.
5. Stroj nechte běžet tak dlouho, jak dlouho chcete, aby se tvořily bubliny.
6. Pro vypnutí přepněte vypínač **POWER SWITCH** (vedle výpusti) **do pozice 0**.

ČIŠTĚNÍ STROJE:

1. **Odpojte stroj** od přívodu elektrické energie.
2. Pod výpusť kapaliny umístěte **nádobku** na zbývající tekutinu.
3. **Pootočením páčky** na výpusti kapaliny uvolněte výpusť a vyčkejte, až kapalina vyteče do nádobky, nakloněním stroje lze vypouštění urychlit.
4. Vlhkým hadříkem **lehce** otřete vrtule stroje od pěny a vytřete prostor, kde se lije kapalina.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

K BUBLINOVAČI NABÍZÍME ORIGINALNÍ TEKUTINU PRO STROJE ADJ.

Bubliny jsou pevnější, déle a dále létají, na podlahách jsou méně klouzavé.

Z 1 litru tekutiny je stroj schopen tvořit bubliny po dobu cca 1 hodiny.