

NÁVOD K POUŽITÍ HOTDOGOVAČE



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
2. Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy!
3. Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné odpojit stroj z elektrické sítě.
4. Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
5. V případě výpadku el. energie stroj ihned vypněte.
6. Nedotýkejte se horkých částí stroje, může dojít k popálení

OVLÁDACÍ PRVKY:



- A. Hlavní vypínač/vypínač ohřevu párků: 1 - zapnutí, 0 - vypnutí
C. Regulátor teploty ohřevu párků: min. - max.
E. Vypínač ohřevu rohlíků: 1 - zapnutí ohřevu, 0 - vypnutí ohřevu

PRACOVNÍ POSTUP:

1. Před připojením stroje do elektrické sítě se přesvědčte, že jsou oba vypínače v pozici 0.
2. Umístěte stroj na rovný povrch.
3. Zapněte hlavní vypínač A.
4. Otáčením regulátoru ohřevu párků C nastavte výkon topné plotýnky pro ohřev párků. V poloze MAX je dosaženo maximální teploty. Provoz topné desky ukazuje kontrolka B
5. Do misky, která patří nad plotýnku, nalijte vodu a vložte ji do otvoru. Ujistěte se, že dosedla na plotýnku. Během provozu je nutno kontrolovat stav vody v misce.
6. Posléze vložte děrované dno, napařovací mřížky, poté skleněnou nádobu a pokličku.
7. Do skleněné nádoby vodu nenalévejte, párky se ohřívají napařováním!!!
8. Spínačem E zapněte ohřev trnů na rohlíky. Rohlíky na trny napichujte až po dosažení dostatečné teploty, jinak se mohou trhat.
9. Jak trny, tak ohřev párků by měl běžet po celou dobu výdeje hotdogů, jen tak udržíte konstantní teplotu pro rychlou přípravu pokrmu.
10. Po ukončení práce vypněte oba spínače A i E a regulátor vraťte do polohy MIN.

ČIŠTĚNÍ STROJE:

1. Odpojte stroj od přívodu elektrické energie.
2. Po vychladnutí stroje opatrně rozeberte jednotlivé díly pro ohřev párků a umyjte je vodou s prostředkem na mytí nádobí.
3. Plotýnku a prostor okolo utřete vlhkým hadříkem a vysušte.
4. Vlhkým hadříkem lehce otřete trny a odstraňte případné připečené těsto. Postupujte opatrně, abyste nepoškrábali povrch trnů. Poté je vysušte.
5. Do stroje nenalívejte vodu ani jej nemyjte pod tekoucí vodou, obsahuje elektrické součástky a došlo by k jeho poškození.