

NÁVOD K POUŽITÍ STROJE NA POPCORN

FUN POP 4 oz.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
2. Nedotýkejte se horkých částí stroje, zejména kotlíku, zabráníte tak vážným popáleninám!
3. Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy!
4. Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné odpojit stroj z elektrické sítě.
5. Nikdy při čištění nelijte vodu do kabinetu stroje ani nenamáčejte a neomývejte kotlík pod vodou! Obsahuje elektrické součástky a dojde tím k jeho závažnému poškození.
6. Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
7. Používejte pouze suroviny určené pro tento typ stroje (tuk, cukr, sůl).
8. V případě výpadku el. energie ihned vypněte ohřev kotlíku, vyprázdněte jeho obsah a přidejte dovnitř trochu tuku.

OVLÁDACÍ PRVKY:



1. **KETTLE HEAT:** ON - zapnutí ohřevu kotlíku
OFF - vypnutí ohřevu kotlíku
2. **KETTLE MOTOR:** ON - zapnutí motorku míchání
OFF - vypnutí motorku míchání
3. **LIGHTS/WARMER:** ON - zapnutí světla a ohřevu
OFF - vypnutí světla a ohřevu

PRACOVNÍ POSTUP:

Proces pražení kukuřice probíhá v kotlíku, kde se kukuřičná zrna praží na speciálním tuku s přidáním ochucujících přísad. Kukuřice v průběhu pukání samovolně vypadává na sběrací desku. Jakmile ustane pukání, kotlík se vyprázdní překlopením. Obsluha musí dbát na soustavné plnění kotlíku nebo jeho vypínání, aby se prázdný nepřehříval.

NÁVOD NA PRAŽENÍ:

1. Zapněte ohřev kotlíku a míchání.
2. Počkejte, až se kotlík ohřeje, při studeném kotlíku to může trvat cca 5 minut.
3. Do kotlíku dejte 1 vrchovatou kávovou lžičku tuku a počkejte, až se rozežřeje.
4. **POUŽÍVEJTE PŘILOŽENOU ODMĚRKU NA KUKUŘICI. KOTLÍK NEPŘEPLŇUJTE!!! DO KOTLÍKU LZE NAJEDNOU NASYPAT POUZE 1 ODMĚRKU KUKUŘICE (200g), JINAK NEVYPUKÁ.**
5. a) V případě, že děláte **SLANÝ** popcorn, nasypte k tuku kukuřici a sůl společně ve stejný okamžik (sůl nasypte přímo do odměrky s kukuřicí).
b) V případě, že děláte **SLADKÝ** popcorn, nasypte k tuku nejprve kukuřici a počkejte, až začnou pukat první zrna. Teprve pak přidejte do kotlíku cukr nebo čokoládu.
6. V průběhu 2-3 minut začnou postupně pukat všechna zrna a z kotlíku začne vyskakovat ochucený popcorn. Jakmile pukání ustává nebo je již ojedinělé, přetočte za páčku kotlík a vysypte jej. Postup z bodů 3-5 opakujte, dokud nebudete mít požadované množství popcornu.
7. Když se rozhodnete **přerušit nebo ukončit práci**, nechte pukat poslední dávku, ale asi v polovině doby běžného pukání vypněte ohřev kotlíku (KETTLE HEAT OFF). Po dopukání kotlík běžným způsobem vyprázdněte a poté k běžícímu míchání přidejte malé množství tuku a nechte ještě krátce (cca 5 minut) běžet.

ČIŠTĚNÍ STROJE:

1. Po vychladnutí kotlíku vytáhněte jeho elektrickou zástrčku **lehkým pootočením ve směru hodinových ručiček**, kotlík nahněte, jako byste jej chtěli vysypat a vysuňte z bočních držáků.
2. Kotlík **NENAMÁČEJTE** ani **NEDÁVEJTE DO MYČKY NA NÁDOBÍ!**
3. Víka kotlíku otřete zevnitř vlhkou utěrkou s běžným odmašťovacím prostředkem.
4. Do kotlíku nalijte po okraj vroucí vodu a nechte chvíli odstát. Poté důkladně běžným prostředkem na nádobí vymyjte vnitřek kotlíku, kde se praží kukuřice. Poté vysušte.
5. Vnitřní stěny kabinetu, spodní desku a strop (vyjma žárovky) otřete vlhkou utěrkou s běžným odmašťovacím prostředkem.
6. **V žádném případě NENALÍVEJTE VODU do kabinetu stroje!**
7. Pokud je kotlík vevnitř hodně znečištěn od tuku a cukru, umístěte jej zpět do stroje, nalijte do půlky kotlíku vodu a zapněte ohřev kotlíku, ale **pouze do chvíle, než začne voda vřít**, aby nedošlo k jejímu přetečení. Vodu pak z kotlíku vylijte a postup opakujte, dokud nebudete s čistotou spokojeni.
8. **Nikdy nenalívejte vodu do horkého kotlíku a nepoužívejte na čištění tvrdé a kovové předměty, drátěnku nebo písek!**
9. **Nikdy nepřenášejte kotlík za kovový kabel!**
10. Vysypte zásuvku pro slupky a nevypukaná zrna kukuřice.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

KE KAŽDÉMU STROJI JSOU DODÁVÁNY ORIGINÁLNÍ ODMĚRKY NA SUROVINY A LOPATKA. PROSÍME O JEJICH VRÁCENÍ SPOLEČNĚ SE STROJEM.

Z 1 kg kukuřice dokáže stroj vyrobit cca 25-30 litrů popcornu (cca 6 opakovaných dávek).

- ❖ **1 velká bílá odměrka (NA KUKUŘICI) 160 g =>** do kotlíku je možné dát pouze 1 odměrku kukuřice!
- ❖ **1 střední bílá odměrka (NA CUKR, ČOKOLÁDU) 30 g =>** 60-90 g cukru nebo 80-100 g čokolády je doporučené množství pro 160 g kukuřice.
- ❖ **1 malá bílá odměrka (NA SŮL) 10 g =>** 5-10 g soli je doporučené množství pro 160 g kukuřice.

Výše uvedené dávkování soli a cukru je pouze doporučené, záleží na individuálních požadavcích spotřebitele, dávkování tuku a kukuřice je závazné.