


NÁVOD K POUŽITÍ KÁVOVARU SAECO




DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

1. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení.
2. Nedotýkejte se horkých částí stroje, zejména trysek a výpusti kávy, zabráníte tak vážným popáleninám!
3. Nezasahujte nijak do přístroje, neprovádějte žádné úpravy!
4. Před jakoukoliv manipulací (čištění, omývání, přenášení) je nutné odpojit stroj z elektrické sítě.
5. Nikdy nečistěte kávovar proudem vody a neponořujte jej! Může dojít k jeho závažnému poškození.
6. Dodržujte důsledně veškeré pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.
7. Používejte pouze suroviny určené pro tento typ stroje (zrnková káva, voda).
8. Do nádobky na vodu nikdy nenalévejte mléko! Pěna pro mléčné typy kávy se tvoří za pomoci trysky.

OVLÁDACÍ PRVKY:



Obr.1




Obr.2

PLNĚNÍ KÁVOVARU:




V horní části kávovaru jsou umístěny dvě nádržky, vlevo na vodu, vpravo na kávu. Nádržka na vodu je vyjímatelná. Před zapnutím kávovaru se prosím ujistěte, zda jsou naplněny. Dodržujte rysky pro maximální plnění.

ZAPNUTÍ KÁVOVARU:



Zasuňte napájecí kabel do otvoru na zadní části kávovaru A. Hlavní vypínač B přepněte na I (viz. obr.2) Kávovar se zapne do pohotovostního cyklu.

Zapínací tlačítko 1  začne blikat. Pro zapnutí kávovaru již stačí tlačítko 1 stisknout. Kávovar zahájí ohřev a proplachování. Z kávovaru vyteče malé množství vody, proto je vhodné nechat pod výpustí malou nádobku. Na displeji 2 se zeleně rozsvítí symbol šálku a kávovar je připraven k provozu (viz. obr.1)



VÝDEJ KÁVY:

1. Výpust' kávy lze výškově nastavit dle velikosti šálku a to jejím posouváním nahoru a dolů.
2. Dle požadavku na velikost kávy si můžete zvolit tlačítko 3  pro výdej espressa nebo tlačítko 4  pro výdej větší kávy. Na displeji se zobrazí symbol zvolené kávy s nápisem STOP. Výdej kávy lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka 3  (viz. obr.1)
3. Pro výdej jednoho šálku stiskněte požadované tlačítko jednou, pro výdej dvou šálků stiskněte požadované tlačítko 2-krát za sebou. V tomto případě umístěte pod výpust' dva šálky vedle sebe.


VYPOUŠTĚNÍ PÁRY: (pro napěnění mléka na latté nebo cappuccino)

1. Do hrnku nebo vyšší sklenice (dle toho, co se chystáte dělat) si nalijte mléko, ne však až pod okraj, aby mohlo díky proudění páry pěnit.
2. Umístěte nádobu s mlékem pod trysku nalevo od výpusti na kávu a stiskněte tlačítko 5  Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřátí páry.
3. Spustí se vypouštění páry, nádobku s mlékem lze pohybováním nastavovat pro kvalitnější napěnění. **Vypouštění páry lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka 3**  (viz. obr.1)
4. Po dokončení napěňování a vychladnutí otřete trysku vlhkou utěrkou.
5. Poté si do mléka můžete běžným způsobem, viz. **výdej kávy**, přidat dávku požadované kávy.


VÝDEJ HORKÉ VODY: (např. pro přípravu čaje)

1. Umístěte hrnek nebo sklenici pod trysku a stiskněte tlačítko 6  Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřátí vody.
2. Spustí se vypouštění horké vody. **Vypouštění horké vody lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka 3**  (viz. obr.1)


VYPRÁZDNĚNÍ ODKAPÁVACÍ NÁDOBKY A ZÁSOBNÍKU SEDLINY:

1. V okamžiku, kdy se na displeji kávovaru objeví červené blikající symbol , je nutné vyprázdnit zásobník sedliny a zároveň i odkapávací nádobku.
2. Výpusť na kávu zasuňte směrem nahoru a trysku na páru vytočte směrem doleva.
3. Vysuňte odkapávací misku, vytáhněte nádobku na sedlinu a vyprázdněte ji. Když je vyjmuta nádobka na sedlinu, vylijte a opláchněte i odkapávací nádobku.
4. Poté vložte nádobku na sedlinu zpět do odkapávací nádobky a stejným způsobem, jak jste ji vyjmuli, ji opět zasuňte.


VYPNUTÍ PŘÍSTROJE:

1. Kávovar je nastaven pro energetickou úsporu, po 30 minutách se tedy sám automaticky vypne. Pokud byl vydán nějaký kávový produkt, provede stroj před vypnutím jeden proplachovací cyklus.
2. Rychle vypnout jej lze taktéž stiskem tlačítka 1 

SIGNÁLY PŘÍSTROJE:



Kávovar je ve fázi ohřevu pro výdej



Zasuňte odkapávací misku a nádobu na sedlinu



Kávovar je ve fázi proplachu





Kávovar vyžaduje odvápnovací cyklus



Naplňte zásobník zrnkovou kávou



Naplňte okruh. Stiskněte tlačítko 3  a počkejte




Naplňte nádržku pro vodu



Spařovací jednotka se resetuje. Počkejte.



Vyprázdněte nádobu na sedlinu



Vypněte na 30 sekund stroj, zkuste to 2-3x.