

ZÁVAZNÝ NÁVOD K OBSLUZE NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ



JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY:

1. Byl trvalý dohled nad atrakcí (viz. "DOHLED")
2. Uživatelé byli vpuštěni do atrakce řízeným a bezpečným způsobem.
3. Byla vymezena maximální výška a váha uživatele dle parametrů atrakce (je vždy na atrakci uvedeno).
4. Byl omezen maximální počet uživatelů, kteří mohou být v atrakci současně dle parametrů atrakce (je vždy na atrakci uvedeno)
5. Byl určen alespoň minimální počet obsluhujících osob.
6. Uživatelé vstupovali do atrakce bez obuvi.
7. Uživatelé odložili tvrdé, ostré a nebezpečné předměty.
8. Uživatelé pokud možno odložili brýle.
9. Bylo zakázáno uživatelům v atrakci pít, jíst nebo žvýkat žvýkačky.
10. Vstup do atrakce byl udržován volný a neucpaný, a aby se v jeho okolí nevyskytovaly lavičky, obuv apod.
11. Bylo zakázáno uživatelům šplhání nebo věšení se na bočních ochranných stěnách k lezení neurčeným.
12. Byly zakázány kotrmelce a jiné drsné hry.
13. Bylo zakázáno skákaní po skluzavce.
14. Obsluhující osoba nebo osoba jí pověřená neustále sledovala činnost uživatelů v atrakci.
15. Obsluhující osoba nebo osoba jí pověřená používala píšťalku nebo jiné signály k upozornění uživatelů.

POSTUP V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ OKOLNOSTI NEBO NEHODY:

1. Při větru silnějším jak 8 m/s je nutné vyzvat všechny uživatele k opuštění atrakce. Atrakci je nutné vypnout z elektrické zásuvky. Hrozí jeho převrácení.
2. V případě deště je nutné ihned vyzvat všechny uživatele atrakce k jejímu opuštění a atrakci vyfouknout a uschovat. Dále je nutné zajistit všechny elektrické součásti proti vlhkosti a vypnout přívod elektrické energie. Ve chvíli, kdy přestane pršet, je nutné atrakci vysušit a poté ji je možné dále používat.
3. V případě nehody některého z uživatelů je nutné zajistit zraněnému volnou cestu ven z atrakce. Vyhledat rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud se nikde ani jedna z těchto osob nevyskytuje, pak zraněného ošetřit případně zavolat lékařskou pomoc.
4. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie, např. z důvodu výpadku pojistek, je nutné vyzvat všechny uživatele atrakce k jejímu okamžitému opuštění.

DOHLED:

1. Nafukovací atrakce nesmí být užívána bez dohledu dospělé osoby, zajištěné dle dohody ze strany pronajímatele či nájemce.
2. Pokud je atrakce bez dohledu, musí být vyfouknutá a zdroj elektrické energie musí být odpojen.
3. Osoba, pověřena dohledem nad atrakcí, musí stanovit maximální možný počet uživatelů atrakce s ohledem na typ atrakce, jejich věk a prostředí, kde je atrakce provozována. V případě provozování vícero atrakcí na jedné akci, je osoba pověřena dohledem nad atrakcí povinna stanovit příslušný počet asistentů, dohlížejících na dalších atrakcích.

BĚŽNÁ KONTROLA:

1. Nájemce je povinen provádět běžnou kontrolu používané nafukovací atrakce.
2. Běžná kontrola se musí provádět nejen před použitím atrakce a i během jejího užívání. Musí se zkontrolovat, zda:
 - * je prostor pro atrakci vhodný tzn. se jedná o rovný povrch bez ostrých a drsných předmětů, kamenů apod.
 - * je pod atrakcí umístěna ochranná podložka/plachta.
 - * je atrakce řádně ukotvena pomocí upevňovacích kolíků, nebo v případě pevného povrchu zatížená bloky.
 - * přípojka elektrické energie je v bezpečné vzdálenosti od atrakce a zjištěna proti úrazu el. proudem.
 - * vzduch do atrakce proudí dostatečnou intenzitou, vzduchový tunel mezi fukarem a atrakcí není pokroucený.
 - * tlak v atrakci je během používání nezměněn, její tuhost je pro danou váhovou kategorii uživatelů dostačující a atrakce se nepropadá.

ZÁVAZNÝ NÁVOD K INSTALACI A BALENÍ NAFUKOVACÍ ATRAKCE



**ATRAKCE MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA ROVNÉM POVRCHU ZBAVENÉM OSTRÝCH A
DRSNÝCH PŘEDMĚTŮ, KAMENŮ, KLACKŮ APOD.**

Pod atrakci je dodávána plachta, která zabraňuje poškození atrakce a omezí její navlhnutí **1**. Atrakci umístěte do středu plachty tak, aby tunel pro připojení na fukar směřoval směrem k přívodu el. energie, kde je zapojen fukar **2**. Pevně utáhněte pásek vzduchového tunelu kolem fukaru **3**. Dbejte na to, aby nebyl tunel pokroucen, uvolněním pásku lze tunel vyrovnat i na fukaru **4**.

Jakmile je atrakce nafouknutá, můžete ji jednoduše srovnat na plachtě a dle vašich potřeb, vždy dbejte na to, aby byl vzduchový tunel mezi fukarem a hradem rovný a napnutý **4**. Poté musí být atrakce, včetně fukaru, upevněna k zemi pomocí kotvicích kolíků **5 6**.

**ATRAKCE JE URČENA PRO DĚTI DO HMOTNOSTI 45 KG A JEJICH POČET JE URČEN DLE TYPU ATRAKCE.
NEPŘEKRAČUJTE JEJ A DODRŽUJTE ZÁVAZNÝ NÁVOD K OBSLUZE NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ (VIZ. STRANA 1)**

Před balením atrakce je nutné nechat atrakci i při slunečném počasí proschnout.

V případě ušpinění atrakce je nutné ji, ještě před vysušením, omýt vlažnou vodou, bez použití saponátu.

Po odpojení fukaru se začne atrakce sama vypouštět **7**. Jejím přeložením na polovinu, pak čtvrtinu, případně zalehnutím, urychlíte vypouštění vzduchu a zmenšíte její objem **8**. Poté včetně příslušenství, je-li dodáváno, zabalíte do přepravního obalu.

Plachtu z pod atrakce je taktéž nutné, před jejím složením, nechat alespoň částečně proschnout.

